



*Vleiskytkentákaava, joka ei ole kaikissa malleissa samanlainen*

© sivustot.net

B- MUSTA	DC
Br- RUSKEA	AC
G- VIHREÁ	
Gr- HARMAA	DC
L- SININEN	AC
Lb- VAAL. SIN.	DC
Y- KELTAINEN	AC
R- PUNAINEN	DC
Lg- VAAL. VIHREÁ	DC
W- VALKOIN.	AC
O- ORANSSI	DC